


KONFIGURACE KOTLE PRIME


při výměně elektronického řídicího systému


Zkontrolujte a poznačte si hodnoty **CN1** a **CN2** uvedené na výrobním štítku (Obr. 1 a 2)


Zapněte kotel, displej bude střídavě zobrazovat **H.02** a **.02**

Stiskněte na **10s** tlačítko  → dokud se nezobrazí **CN**

Stiskněte krátce tlačítko  → , objeví se **1.0** (druhá blikající číslice **0** představuje hodnotu **CN1**)

Stiskněte krátce tlačítko **RESET**  → pro změnu **CN1** na hodnotu uvedenou na výrobním štítku.

Stiskněte krátce tlačítko  → pro potvrzení a zobrazení **2.0** (druhá blikající číslice **0** představuje hodnotu **CN2**)

Stiskněte krátce tlačítko **RESET**  → pro změnu **CN2** na hodnotu uvedenou na výrobním štítku.

Stiskněte krátce tlačítko  → pro potvrzení nastavených hodnot, až se zobrazí **End**

Stiskněte krátce tlačítko **RESET**  → pro opuštění menu.

V případě, když se objeví jiné kódy chyb stiskněte tlačítko **RESET** 

Vypněte kotel a znovu ho zapněte pro aktivaci postupu automatického odvzdušnění (v délce 5min).

Případné vlastní nastavené parametry, při použití náhradního dílu, je nutné obnovit manuálně programovacím zařízením **SMART SERVICE TOOL** .

